


Schließplan Seat

Otto Hahn Str. 3

72622 Nürtingen

Eingang Werkstatt



Toröffnung nach Eingang zur rechten, Schlüsselschalter auf rechts (grün) stellen



Kompressorraum

Nach Eingang auf der linken Seite der Werkstatt



Druckluft aktivieren

Roten Schalter drehen und grünen Knopf drücken um den Kompressor einzuschalten.



Beide Hebel in Stellung offen bringen, um Werkstatt mit Druckluft zu versorgen.

