

Betrieb 02 / 74926 / Schlüssel 7



Schließplan Werkstatt Lenn.-Str.




Eingang Werkstatt Auf-/Abschließen






Hauptstrom und Tore mit Schlüssel 7 Ein-Ausschalten. Wenn die oberen Kotrollen orange leuchten ist der Strom und die Tore aktiv!

---




Lichter einschalten vorderer Bereich / Technische Werkstatt

---




Lichter einschalten hinterer Bereich / K&L Werkstatt

---




Tor zum ein-/ausfahren



Druckluft ein-/ausschalten




Bildschirm vom Kompressor 1 x berühren




Menü auswählen



1 wählen und bestätigen




Schaltuhr wählen




Schaltzeiten Kompressor wählen




Kanal 1 wählen



von Mo. – Fr. muss lediglich die Abschaltzeit geändert werden damit der Kompressor startet. Bsp. es ist 21:30 Uhr dann empfiehlt es sich, die Abschaltzeit auf 23:00 Uhr einzustellen. An Sa. und So. muss noch der Tag angewählt werden.





Kompressor ist aktiv! Bitte anschließend die Abschaltzeit wieder auf 18:30 Uhr einstellen.